

ANTEC INTEGRERT LYSPAKKE

Hongqi E-HS9.

2 stk. Lazer Linear 6 ELITE med braketter og Modernum Canbus relèsett.

LAZER
HIGH PERFORMANCE LIGHTING

ANTEC NORGE
Bilbransjens utstyrgrossist

Medfølger:

- 2 stk. Lazer Linear 6 ELITE
- 1 stk. Pakke med braketter for innfelling
- 1 stk. Modernum digital canbus M1200
- 1 stk. Split fra en til to lamper.
- 2 stk. overgang fra DT til AMP



1. Demontør grillen. Alle skruer og klips. Se bilde av noen utvalgte steder i boksen over.



2. Når du har løsnet alle festepunktene til grillen, inkludert de to boltene bak skiltplata. Legg grillen til side, med et strips, som vist på bildet over, mens du gjør resten av jobben. For å slippe å kople fra radarer og sikkerhetssystemer.



Bolter til montering i krasjbjelken på bilen. siste steg!

Sidefester til lampene. Monter den ene lampen først på braketten, så før brakett ned bak grill, så monterer du den siste lampen.

3. Montør vinkelbrakettene som følger med den ene lampen på den ene siden av monteringsbraketten, med vinkel pekende innover mot lampen fra begge sider. Skru fast KUN den ene lampen først, og før monteringsbraketten ned bak grillen. Så monterer du vinkelbraketter på den siste lampen, og monterer lampen på hovedbraketten. de to midtre hullene i braketen passer bolt-on i originale hull i krasjbjelke. Monter løsningen fast i bilen. det er siste steg, før du monterer tilbake grillen.



Oppkopling av ledningsnett - Modernum Canbus M1200



4.

Modernum Canbus relèsett inneholder:

- komplett relèsett
- Split til to lamper
- To orverganger fra DT til AMP.
- Minnepenn hvor programfil skal lastes inn.

Canbuslokasjon bak hovedlampe:

CAN L = Rød og blå ledning (pin 11).

CAN H = Hvit og Grønn ledning (pin 12).



4. Kople M1200 Relè til pluss og minus på batteri / pluss-punkt motorrom som vist på bildet under. Kople CAN-H og CAN-L til bilens signal-kabler som vist på bildet over, i følge anvisningen. NB. På biler med Matrix-fjernlys må fjernlysbytter være i manuell modus.



5. Montør releet på egnet plassering. Når du er ferdig å kople setter du minnepennen inn i releboksen. Da vil det lyse orange i ca 5 sekunder. Når lyset begynner med "sakte blink", er programmering ferdig. Og ekstralykene skal fungere!

