


- (GB)** Fitting instructions for : **Rear spoiler**
- (D)** Einbauanleitung : **Heckspoiler**
- (F)** Instructions de montage pour : **Aileron**
- (NL)** Inbouwhandleiding voor : **Achterspoiler**
- (I)** Istruzioni di montaggio per : **Spoiler**



**Partnumber** : 0136205

### Application

Model name	Model year	Body	Model series
Vito	2015>	Rear Hatch	

### **(GB)**

Read this mounting manual carefully, before you start the installation. Warranty is granted only when installation is done by your Mercedes dealer. Modification related to design, construction, illustrations and text are reserved. It is possible that the handling characteristics of the vehicle may be influenced after fitting this product.

### **(NL)**

Lees deze montagehandleiding door alvorens u tot installatie overgaat. Garantie wordt alleen verleend indien de installatie is uitgevoerd door een erkende Mercedes dealer. Veranderingen ten aanzien van ontwerp, constructie, afbeelding en tekst voorbehouden. Het is mogelijk dat de rijeigenschappen van het voertuig kunnen worden beïnvloed na montage van dit product.

### **(D)**

Bitte sehen Sie diese Einbau-Anleitung gründlich durch bevor Sie mit der Montage anfangen. Garantie wird nur gewährt wenn der Anbau von einem Mercedes Händler ausgeführt worden ist. Änderungen hinsichtlich Ausstattung, Konstruktion, Abbildungen und Text Vorbehalten. Es ist möglich, dass sich die Fahrzeugcharakteristik nach Montage dieses Produktes verändert.

### **(I)**

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di iniziare il montaggio. La garanzia è valida solo se il montaggio viene effettuato dal concessionario. Il design, la costruzione, le figure e il testo possono essere soggetti a modifica. Le caratteristiche di uso possono essere influenzate dal montaggio del prodotto.


### **(F)**

Lisez cette notice de montage soigneusement avant l'installation. Une garantie est seulement délivrée si l'installation a été exécuté par un commerçant de Mercedes. Sous réserve de modifications de projet, construction, illustrations et texte. Il est possible, qu'après montage de ce produit, les caractéristiques du véhicule en soient influencées.


Part Number	Issue	Date	Mercedes Vito	Page 1/6
0136205	<b>01</b>	DS 13-08-15		




## PARTS:



*FITTINGINSTRUCTIONS*





*1 PART*




2 x 40ml

## TOOLS:



Alcohol/Alkohol/Alcool/Alcohol



Part Number  
0136205

Issue  
**01**

Date  
DS 13-08-15

Mercedes Vito

Page 2/6



**1**

During whole operation

Max 35°C

min 20°C

**2**

E : Testfit and colourcheck  
 D : Passen und farbkontrolle  
 F : Aller bien. Verifier le couleur  
 NL : Passen en kleurcontrole  
 I : Test di idoneità e colore

E : Use masking tape  
 D : Klebeband benutzen  
 F : Emploies ruban de masquage  
 NL : Gebruik afplakband  
 I : Adibire nastro adesivo di carta

**3**

Wipe one direction                      Wipe one direction

E: Degrease very carefully !  
 D: Sehr gut Entfetten !  
 F: Dégraisser avec précautions!  
 NL: Zeer zorgvuldig ontvetten !  
 I : Sgrassare con cautela!

Part Number 0136205	Issue <b>01</b>	Date DS 13-08-15	Mercedes Vito	Page 3/6
------------------------	--------------------	---------------------	---------------	----------



**4**

Sand / Anschleifen  
Frotter/Schuren

P120

E : Remove all paint  
D : Farbe wegschleifen  
F : Eliminer la peinture  
NL : Verwijder alle verf



**5**

**6**

**8Hrs**  
drying

TAPE

Part Number 0136205	Issue <b>01</b>	Date DS 13-08-15	Mercedes Vito	Page 4/6
------------------------	--------------------	---------------------	---------------	----------



E : Do not wash within 24 hours  
D : Nicht waschen innerhalb  
24 Stunden  
F : Ne laver qu'après 24 heures  
NL: Niet wassen binnen 24 uur  
I : Non sottoporre a lavaggio prima  
di 24 ore

## ATTENTION

Important notice! Guarantee claims/compensation claims of all kinds can only be entertained by us if assembly has been carried out properly and in accordance with instructions in a specialist workshop.

We would expressly point out that any improper assembly which is not carried out in a specialist workshop will result in the renunciation of the reinforcement of compensation claims of any kind, in particular those arising by virtue of the product liability law.

The type no: 0136205

is constructed for the above vehicle and can only be mounted on said vehicle. For the purpose of fixing, please use the attached fixing parts only.

The manufacturer accepts no liability whatsoever for damage or injury resulting from the use of these parts/accessories with the exception of product liability as referred to in articles 6:185 up to and including 6:192 of the Dutch Civil Code.



## ACHTUNG

Achtung! Etwaige Gewährleistungsansprüche bzw. Schadenersatzansprüche aller Art können von uns nur bei einer ordnungsgemäßen und der Anleitung entsprechenden Montage in einer Fachwerkstatt berücksichtigt werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin daß eine unsachgemäße und nicht in ein Fachwerkstatt durchgeführte Montage einen Verzicht auf dem Titel des Produkthaftpflichtrechtes bewirkt.

Die typ-Nr 0136205

ist für das oben angeführte Fahrzeug konstruiert und darf nur auf diesem Fahrzeug montiert werden.

Für die Befestigung sind ausschließlich die beiliegenden Befestigungsteile zu verwenden.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden oder Verletzungen, die aus der Nutzung dieser Teile / Zubehör entstehen können, mit Ausnahme der Haftung für Produkte, die in den Artikeln 6:185 bis einschließlich 6:192 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs aufgeführt sind, ab.

## ATTENTIE

Attentie! Een claim op garantie, resp. Op schadeloosstelling van welke aard ook kan door ons slechts worden gehonoreerd indien ons produkt deskundig en overeenkomstig de voorschriften door een vakkundige werkplaats gemonteerd is. Wij wijzen er met nadruk op dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkplaats uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake producten vervalst.

Type-nr 0136205

is voor het bovengenoemde voertuig geconstrueerd en mag alleen op dit voertuig gemonteerd worden.

Voor de bevestiging behoren uitsluitend de bijliggende bevestigingsdelen gebruikt te worden.

De fabrikant sluit iedere aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van het gebruik van deze onderdelen/accessoires uit, met uitzondering van aansprakelijkheid voor producten zoals bedoeld in de artikelen 6:185 tot en met 6:192 BW.

## ATTENTION

Nous attirons votre attention sur le fait toute réclamation ou demande en dommage et intérêt ne pourrait être formulée que tant que le montage aura été fait suivant les instructions techniques prévues pour notre produit.

Il est expressément prévu qu'on ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice contractuel ou réhibitoire si le montage avait été fait en dépit d'équipements adéquats.

Le type-nr 0136205

est construit pour le véhicule indiqué ci-dessus et ne peut être monter que sur ce véhicule. Pour la fixation, utiliser exclusivement les éléments ci-joints

Le constructeur exclut toute responsabilité pour les dommages ou blessures découlant de l'utilisation de ces pièces/accessoires, à l'exception de la responsabilité pour les produits, telle que visée aux articles du Code civil néerlandais allant de 6:185 à 6:192 inclus.

## ATTENZIONE

La garanzia ed eventuali risarcimenti di qualsiasi tipo saranno applicabili solo in caso di montaggio corretto, conforme alle istruzioni ed effettuato all'interno di un'officina autorizzata. Un montaggio effettuato in modo improprio o in un posto diverso da un'officina autorizzata renderà nulla qualsiasi richiesta di risarcimento, di qualsiasi tipo, in particolare quelle che si appellano alla responsabilità del fabbricante per difetti del prodotto. Il modello N.: 0136205

è progettato per il veicolo suddetto e può essere montato solo su tale veicolo. Per il fissaggio, utilizzare esclusivamente i componenti forniti. Il Produttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni derivanti dall'impiego di queste parti/accessori, ad eccezione della responsabilità per difetti del prodotto, come indicato nel Codice Civile Olandese negli articoli dal 6:185 fino al 6:192 incluso.

Part Number  
0136205

Issue  
01

Date  
DS 13-08-15

Mercedes Vito


Page 5/6



## Varnishing instructions PU Spoiler

### Spoiler should be trailfitted before painting !!

1. If the part is uneven, fill with a 2 component filler.
2. Slightly roughen the primer with 800 grain abrasive paper. Let dry (not forced).
3. For best results primer the part a second time.
4. See point 2.
5. Whipe off the part with silicon remover.
6. Paint uni colours in 3 layers (do not dry forced between the layers). Metallic colours 2 or 3 layers base and 2 layers varnish.
7. Dry for 24 hours (not forced). max. 35 C°



## Lackierhinweise PU Spoiler

### Vor dem lackieren den Spoiler anpassen !!

1. Unebenheiten mit einem 2- Komponenten Füller ausgleichen.
2. Grundierung mit Schleifpapier (Körnung 800) anschleifen.
3. Für ein optimales Resultat 2x grundieren.
4. Bei Unebenheiten nochmals grundieren und anschleifen (siehe Schritt 2)
5. Spoiler mit Siliconentferner reinigen.
6. Uni Farben 3 x lackieren. Metallic Farben 3 x lackieren, 2x Klarlack
7. Mindestens 24 Stunden trocknen lassen. max. 35 C°

## Remarques concernant le PU Spoiler

### Essayer l'aileron avant peindre !!

1. Contrôler le Spoiler contre l'éventualité de petits éclats ou de griffes profondes. Remplir avec le masticage approprié.
2. Poncer le Spoiler avec le papier à poncer n° 800 (égaliser au moyen d'un petit bloc à poncer). Laisser sécher (ne pas sécher par température trop élevée brutalement).
3. Pour un bon résultat, il faut donner une deuxième couche de primer.
4. Procéder a un deuxième ponçage avec le papier à poncer n° 800 (surface plane avec un petit bloc à poncer (laisser sécher lentement).
5. Nettoyer au moyen de silicone.
6. Peindre en une fois les couches (ne jamais forcer sur la température pour le séchage). Les peintures métalliques sont de 2 à 3 couches de bases et de 2 couches de vernis transparent.
7. Sécher au four 24 heures (séchage lent). max. 35 C°

## Lakinstructies PU Spoiler

### Spoiler passen voor het spuiten !!

1. Spoiler controleren op eventuele gaatjes. Eventueel dicht plamuren met mesplamuur.
2. Spoiler schuren waterproof 800 (vlakke delen met schuurblokje). Laten drogen (niet geforceerd).
3. Voor het beste resultaat is een tweede laag primer aan te bevelen.
4. Nogmaals schuren waterproof 800 (vlakke delen met schuurblokje). Laten drogen (niet geforceerd).
5. Afnemen met siliconenverwijderaar.
6. Uni kleuren in 3 lagen aanbrengen (niet geforceerd drogen tussendoor). Metallic 2 à 3 lagen basis 2 lagen blanke lak.
7. Na uitdamping 24 uur laten drogen (niet geforceerd drogen). max.35 C°

Part Number 0136205	Issue <b>01</b>	Date DS 13-08-15	Mercedes Vito	Page 6/6
------------------------	--------------------	---------------------	---------------	----------